<iX7NH Drive '알람이스토리 ' 활용법 > - Drive CM V.088 사용



LS Mecapion 2021.05



※ 개요

- iX7NH Drive에서 지원되는 신규기능 '알람트레이스[Alarm Trace Data]' 에 대한 활용가이드 입니다.
- 장비에서 발생가능한 알람에 대해 분석에 필요한 그래프를 최대 4Ch 까지 사전 지정할 수 있습니다.
- 최대 16개의 알람이력을 표시할 수 있습니다.
- √ 알람발생 후, 다음알람에 대한 그래프를 새로 지정해야 합니다.

※ 참고

- Drive 에 저장되는 알람발생 시각은 Drive Time (RTC)를 기준으로 작성됩니다.
- 따라서 정상적으로 드라이브 알람시각을 저장하기 위해서는 아래와 같은 프로세스를 가지고 프로그램이 필요합니다.
- → iX7NH 드라이브의 RTC는 별도의 배터리를 내장하고 있지 않기 때문에 드라이브의 전원이 꺼져 있을 경우에는 시간을 카운트하지 않습니다.
- → 따라서 상위 프로그램에서 드라이브와의 통신연결 시, 0x2410(시간), 0x2411(날짜) 파라미터에 현재 시각을 입력하는 프로그램을 포함하여야 드라이브 內 알람발생시각이 정확하게 입력이 됩니다.



'알람 히스토리' 설정방법

1. 아래의 그림과 같이 '알람트레이스 [Alarm Trace Data]' 화면으로 이동합니다.

0 Drive CM - LS ELECTRIC	
Drive/Motor I/O Fault Monitoring Procedur	
Fault Configuration	
Servo Alarm Hitory	
Alarm List	
Fault(Alarm) Reset	
Servo Alarm Hitory	Alarm Infomation Alarm Trace Data
Alarm History	Alarm Trace Data
No. Message Occurrence Time Comment	Enable Setting
	Ch1 Not Selected V Ch2 Not Selected V
	cha Not Selected Cha Not Selected Y
	Sampling Time 0.125 ms V Position (1~99) 50
	Load Trace Data
□ 16 - Oldest alarm	
Alarm Infomation Alarm Trace Data	
Alarm Info.	Alarm Infomation Alarm Trace Data
Alarm Code	Alarm Trace Data
Cause and Action	✓ Enable Setting Load Config. Save Config.
	Ch1 Velocity Feedback[rpm, mm/: * Ch2 Torque Feedback[%] *
	cha DC Link Voltage/VI v cha Following Error Actual ValueL v
	Sampling Time 2.000 ms Position (1~99) 75
	Lord Terrs Data
C. Read 🛁 Load File 🕼 Clear Alarm History 🔽 Close	Load 114CE Data
※ '알람트레이스[Alarm trace Data]'는 iX7NH 이전 제	품에서는 지원하지 않습니다.

'알람 히스토리[Alarm History]' 설정방법

2. 기본 그래프 설정 값

Alarm Trace Data	✓ Er	nable Setting Load Config. Save Config.
Ch1	Velocity Feedback[rpm, mm/! `	Ch2 Torque Feedback[%] Y
Ch3	DC Link Voltage[V]	Ch4 Following Error Actual V
Sampl	ing Time 2.000 ms	Position (1~99) 75
		Load Trace Date 6

- 1) '설정 불러오기[Load Config]' : 마지막에 저장된 그래프 항목을 불러와 적용합니다.
 - <기본 설정값>
 - Ch1 : 현재 속도값 [Velocity Feedback] (rpm, mm/s)
 - Ch2 : 실제 토크값 [Torque Feedback] (%)
 - Ch3 : DC Link Voltage (V)
 - Ch4 : 실제 위치 오차 값 [Following Error Actual Value] (UU)
- 2) 원하는 그래프로 선택할 수 있습니다.
- 3) '샘플링 시간[Sampling Time]' : 알람발생 전후의 그래프의 샘플링 시간을 설정합니다.
- 4) '위치[Position]' (1~99) : 그래프 상에서 알람이 발생하는 위치 (X축 범위)를 설정합니다. 위의 예시와 같이 '75'일 경우 그래프의 좌측으로부터 4/3 지점에서 알람이 발생한 시점으로 표시합니다.
- 5) '설정 저장[Save Config]' : 변경한 설정값을 저장합니다.
 - ('설정저장[Save Config]' 후 '설정불러오기[Load Config]' 버튼을 클릭하여 확인합니다.)
- 6) '트레이스 데이터 호출[Load Trace Data]' : 알람리스트 중 발생알람을 선택한 후, 클릭하면 알람발생 시점에 설정된

그래프를 불러옵니다.



적용 예시

- 1. 드라이브 알람발생!!
- 2. Drive CM → '알람이력[Servo Alarm History]' → '읽기 [Read]' 를 클릭 합니다.
- 3. '알람트레이스[Alaarm Trace Data]' 탭에서 해당 알람을 선택 후 '트레이스 데이터 호출[Load Trace Data]' 을 클릭합니다.
- 4. 저장된 Trace 항목으로 자동으로 그래프항목이 변경하여 화면에 표시합니다. (미 설정 시, 기본 설정항목으로 표시)



5. '알람이력 [Servo Alarm History]' 창을 닫으면 그래프의 항목도 원래의 그래프 페이지에 선택된 항목으로 변경됩니다.



그래프 항목을 변경 시

- 1. 새로운 알람이 발생하기 전, 사용자가 원하는 그래프 항목으로 변경합니다. (변경 후, '설정저장[Load Config]' 을 클릭합니다.) 예) <변경값>
 - Ch1 : 실제 위치 값 [Position Actual Value] (UU)
 - Ch2 : 요구 위치 값 [Positon Demand Value] (UU)
 - Ch3 : 현재 속도 값[Velocity Feedback] (rpm, mm/s)
 - Ch4 : 현재 토크 값 [Torque Feedback] (%)

2. 새로운 알람 발생 후, 확인합니다.

Servo	Alarm Hitory				🛪 🛛 🗡 신규저장된 그래프항목 생성
Alarm H	istory				
No	. Message	Occurrence Time	Time	Comment	
v 1	[31]Encoder cable open	5days 02h:59m:49s	2021-05-17 오전 9:16:13	Newest alarm	· 그개표 버거 나자
2	[31]Encoder cable open	5days 02h:58m:06s	2021-05-17 오전 9:22:35		┯ ━ ➡ ᆜ대프 면경 시점
3	[31]Encoder cable open	5days 02h:50m:25s	2021-05-17 오전 9:15:43		
4	[31]Encoder cable open	5days 01h:28m:42s	2021-05-17 오전 9:16:51		
5	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		
6	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		기 🚽 여겨 저이 그래고하모 오지
0 7	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		
8	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		
9	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		
10	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		
11	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		
12	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		
13	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		┃ ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
14	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		
15	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-		그
16	[00]No error	0days 00h:00m:00s	-	Oldest alarm	
Alexan In	formation Alarm Trace Data				
Alariti II	Homation Alarm hace Data				
Alarm 1	Trace Data				
				Enable Setting	
	Ch1 Position Actual V	alue[UU]	Ch2 Position Dem	and Value[UU]	
	Ch3 Velocity Feedbac	k[rpm, mm/: ~	Ch4 Torque Feedb	oack[%]	



* たままりない

